

取扱説明書

充電式エアダスター

AID01



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

	はじめにお読みください (2)
1	仕様一覧 梱包内容の確認 各部の名称
2	使用方法..... (3) 起動停止方法 ライトについて ノズルについて
3	ご使用時の注意事項..... (4-6) 使用目的について 使用対象者について 安全上のご注意 異常や故障が発生したとき リチウムイオン電池の注意事項
4	保証とアフターサービス..... (7) 保証サービスについて 保証書

はじめにお読みください


仕様一覧

品番	AID01
本体寸法（長さ×幅×高さ）	700mm×185mm×130mm
本体質量	475g
バッテリー容量	15000mAh
最大風速	70m/s


梱包内容の確認

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

- エアダスター本体×1
- ノズル×2
- USBケーブル×1
- 取扱説明書(本書)




各部の名称




使用方法

起動停止方法




- ・電源スイッチを長押しすると、弱モードで電源が入ります。
- ・電源が入った状態で、ボタンを短押するたびに
弱モード→強モード→電源OFFと切り替わります。

ライトについて



- ・起動時は弱モードで起動します。
- ・電源スイッチを長押しすると、弱モード→強モードと切り替わります。

ノズルについて



- ・使用しないノズルは、本体下に格納できます。

ご使用時の注意事項

使用目的について

- 本製品は本来の目的以外で使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方(子供を含む)には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないように確認しながら使用させてください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 警告	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意(警告を含む)を促す内容であることをお知らせするものです。

	安全にかかわる注意情報を示しています。
---	---------------------

次の記号はしてはいけない内容であることをお知らせするものです。

	してはいけないことを示しています。
---	-------------------

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。

	実行しなければならないことを示しています。
---	-----------------------

警告



- 体調や気分がすぐれない時は使用しないこと。
- 分解や改造をしないこと。
- 子供だけで使用しないこと。
- 子供が本機で遊ばないようにすること。



付属品や交換用の部品は当店以外のものは使用しないでください。
社外品を使用した場合の不具合、破損等については保証の対象外となります。

使用上の注意



警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



火気や暖房器具のそば、爆発物や可燃性ガスの近くで使用しないこと。

塗料用シンナー、アセトンなどの溶剤や不希釈酸性溶液とそれらを含む溶液、燃料油などを
自給用水源や洗淨剤として使用しないこと。

高温・多湿の場所で使用しないこと、

目に見える破損や故障がある場合は使用しないこと。

本体に水をかけないこと。



長時間の使用により指のしびれや指先の冷えを感じた場合は、医師に相談すること。



注意

本体の変形・ショート、思わぬ事故・ケガの原因となります。



定格使用時間（1時間）以上使用しないこと。

本体を倒して使用しないこと。

本体に乗らないこと。

本体を高い場所に置いて使用しないこと。

本体に過度の衝撃を加えないこと。

異常や故障が発生したとき



警告

発熱・発火・感電・ケガの原因となります。



以下のような場合は直ちに使用を中止すること。

修理部品は一切供給しておりません。個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては、
一切責任を負いません。

- 煙が出た場合
- 異臭がした場合
- 本体が異常に熱い場合
- 本体に異常振動が生じた場合

リチウムイオン電池の注意事項

警告

- ①必ず専用の充電器をご使用ください。発熱・発火・破裂の原因となります。
- ②充電中は目を離さないでください。異常発生時に対応できず、事故の原因となります。
- ③所定の充電時間を超えての充電は絶対にしないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。
- ④水没させないでください。発熱・発火・感電の原因となります。
- ⑤端子をショートさせないでください。発熱・発火の原因となります。
- ⑥高温環境（車内など）での使用・保管はしないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。

注意

- ①金属物と一緒に保管しないでください。ショートの原因となります。
- ②湿気の多い場所での保管は避けてください。故障・サビの原因となります。
- ③廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従い、適切なリサイクルルートで処分してください。
- ④長期保管時は、50%程度充電した状態で保管してください。性能劣化の原因となります。

異常が発生したときは

- 液漏れが発生した場合は素手で触れないでください。皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 膨張や変形が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
- 発熱・発煙・異臭が発生した場合は直ちに使用を中止し、安全な場所に置いてください。そのまま使用を続けると重大な事故につながる恐れがあります。

※本製品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

保証とアフターサービス

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
- ②連絡先：
アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	AID01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	