

取扱説明書

テープライト バイク用

梱包内容

- 30cm×4本
- 20cm×4本
- 10cm×4本
- 専用配線
- ケーブル結束バンド
- リモコン
- 取扱説明書(本書)



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付け方


※取り付けに慣れていない方、自信のない方は専門店で依頼することをお勧めします。

1. テープライト設置箇所を確認・清掃し、テープライト本体の両面テープで接着します。
2. ケーブル結束バンドでテープライト本体を固定します。

配線について…

本体が固定されていることを確認した上で配線を接続します。
※配線作業は事故防止のため、必ず専門店または有識者に依頼してください。

ボタン配置



リモコンのフタを下にスライドすることでボタンが出てきます。

- A…ボタンを押すごとにカラーが変化します。
ボタン長押しで暗さ調節ができます。
BボタンとCボタンを長押しすると点滅速度を変えることができます。
 - B…ボタンを押すと選択した色が点滅します。
 - C…ボタンを押すと選択した色の明るさを調節できます。
 - D…電源のオン/オフ 長押しすると設定がリセットされます。
- レインボーカラー時のみ、Bボタンが加速、Cボタンが減速に変化します。

本製品について

製品仕様	
品番	B1201
製品重量	432g
製品寸法	太さ13mm 厚さ6mm
コード部分(電源線除く)	約160cm
電源線	約48cm
リモコン重量	22g

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

テープライト使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告

- 本製品の取り付け方以外の分解・修理・改造をしないでください。
- 走行中の点灯や点滅は、他の運転者の視界を妨げる可能性があります。
- ナンバープレートやその他の法定灯火類を妨げる取り付けは違法となる場合があります。

⚠ 注意

- 取り付けに関して不安や不明点がある場合、必ず専門店やプロに依頼をするようにしてください。
- 車検時の取り外しが必要となる場合があります。
- 取り付けによる車両の損傷や事故について、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用に関して発生した一切の責任は負いかねます。

アフターサービスについて

(1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。

アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」

「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合
には保証対応をお約束するものです。

品名	B1201	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	