

# 取扱説明書

## ドライバーソケット セット



### 梱包内容

- 専用ケース
- 取扱説明書 (本書)
- ドライバーソケット×14本  
(メートル単位 7本 インチ単位 7本)
- ソケットアダプター×3本
- ロングソケット×1本
- ホルダー式延長バー×3本

※サイズの詳細は使用方法欄に記載しております。

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

# 使用方法

## ソケットの種類 (計21本)



メートル単位ソケット (7本)			
6mm	8mm	10mm	11mm
12mm	13mm	14mm	

インチ単位ソケット (7本)			
1/4	5/16	3/8	11/32
7/16	1/2	9/16	

アダプター (3本)	
1/4	3/8
1/2	

ロングソケット (1本)
1/4

延長バー (3本)	
60mm	100mm
150mm	

## 接続方法

### 延長バーの接続

延長バーのホルダー部に  
延長対象のシャンクを接続します。



ホルダー部を先端方向へ引きながら  
抜くことで取り外すことができます。



### アダプターの役割

アダプターを使用することで  
異なる差し込み角のソケットを  
接続することができます。

3サイズを用途に分けてご活用ください。



### ロングソケットの役割

差し込み口が深い  
ため、ボルトが飛び出し  
ている状態でもナットまで  
届き、作業を行う  
ことができます。

✕ 届かない

○ 届く



## 本製品について

### 製品仕様

品番	DSO0221
製品総重量(ケース含む)	約858g
ケース寸法	181mm×88mm×35mm
接続口	6.35mm(1/4")
ソケット内容	メートル単位 7本 (6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm) インチ単位 7本 (1/4", 5/16", 3/8", 11/32", 7/16", 1/2", 9/16") ソケットアダプター 3本 (1/4", 3/8", 1/2") ロングソケット 1本 (1/4") 延長バー 3本 (60mm, 100mm, 150mm)

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

## 本製品使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### 警告

- 本書記載の使用方法以外の分解・修理・改造をしないでください。
- 異常が発生した場合はすぐに使用を中止してください。
- ソケットや電動工具に水をかけたり、濡らしたりしないでください。
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない。
- 指定以外の機器には接続しないでください。

### 注意

- 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しないでください。
- ソケットの仕様に適合した工具を使用してください。
- ソケットにひび割れや変形がないか確認してください。  
不具合のあるソケットを使用すると、破損や事故の原因になります。
- ソケットを正しく工具に装着してください。  
ゆるみがあると作業中に外れて事故の原因になります。
- 使用後は、汚れや油分を拭き取り、ケースに収納した状態で乾燥した場所に保管してください。
- 本書に従わない使用方法での故障や事故は当社では責任を負えない場合がございますので、ご了承ください。

## 保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には保証対応をお約束するものです。

品名	DSO0221	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	

## アフターサービスについて

### (1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

### (2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

## よくある質問

- ドライバーソケットはどの工具に使用できますか？  
→電動ドライバーやインパクトドライバーに対応しています。  
ただし、使用可能なソケットサイズや差し込み角をご確認ください。
- このソケットは手動ドライバーで使えますか？  
→使用することができます。
- ソケットが抜けやすい場合の対処法はありますか？  
→適したサイズを使用しているかご確認ください。  
シャンク部分に汚れや摩耗がないかご確認ください。
- 耐久性を保つためのメンテナンスはどうしたらいいですか？  
→使用後は汚れや油分を拭き取り、ケースに収納した状態で乾燥した場所に保管してください。  
また、錆防止のために防錆剤を適宜使用してください。