

# 取扱説明書

## 梱包内容

- 延長ポール本体
- 肩掛けベルト

## 延長ポール



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

# 取り付け方

- 1.ポール本体のクランプを2箇所外し、使用する長さに調整してください。

クランプ



- 2.伸縮部分がしっかりと固定されていることを確認した上で、対応している電動工具を接続します。

※対応の電動工具は、弊社ホームページをご確認ください。

電動工具



- 3.接続した電動工具に対応したバッテリーを接続します。

※使用を開始する前に、伸縮部分・工具本体・バッテリーの3点がしっかりと固定されていることをよく確認してください。

※落下防止のため付属の肩掛けベルトをご使用ください。

バッテリー





- 4.ロックボタンを押しながらトリガーを引くことで使用を開始できます。

※使用時は周りをよく確認し、人や動物だけでなく、電線などの障害物にも注意してください。

ロックボタン

トリガー

角度調節



## 本製品について

製品仕様	
品番	EXPL2001
製品重量	1.4kg
製品寸法	115cm×11cm
ポール全長	1.1m～2.0m
対応バッテリー	マキタ 18V

※対応バッテリーについては、接続する電動工具に合ったものをご使用ください。

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

### ポール本体及び電動工具接続使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

#### ⚠ 警告

- 本製品の取り付け方以外の分解・修理・改造をしないでください。
- 周りに人や障害物がないことを確認しながら作業を行ってください。
- 異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を行ってください。
- 機器内部に金属を入れない。水をかけたり、濡らしたりしないでください。
- 強風時や雨天時の使用は絶対に控えてください。
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しないでください。
- 指定以外の機器は接続しないでください。

#### ⚠ 注意

- 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しないでください。
- 作業中はヘルメット、保護メガネ、手袋、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
- 定期的に各部の緩みやガタつきがないか点検してください。
- 長時間の作業は避け、適度に休憩を取りながら作業を行ってください。
- 使用後は清掃し、乾燥した場所に保管してください。
- 子供の手の届かない高い所や鍵のかかる場所に保管してください。

## アフターサービスについて

### (1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。

アカウントサービス      注文履歴      ご注文  
「注文に関する問題」      「出品者に問い合わせる」

### (2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

## よくある質問

- 接続することが出来る工具を教えてください  
→専用の電動ハサミや4インチチェーンソーなどの工具がございます。随時新規対応しているため、詳しくは弊社ホームページをご覧ください。非対応工具の接続は絶対にしないでください。
- 伸縮部分がスムーズに動かなくなりました  
→清掃後、シリコンスプレーなどの潤滑剤を適量塗布することで改善することがあります。

## 保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合  
には保証対応をお約束するものです。

品名	EXPL2001	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	