


取扱説明書

ハウスターツ セット

梱包内容

- フライトシャフト×12(4色3個)
- バレル2種×6
- チップ×100(4色25個)




この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


パーツ名称



チップ バレル フライトシャフト

組み立て方法

- フライトシャフトをバレルに時計回りに回して取り付けます。
- チップをバレルに時計回りに回して取り付けます。




- 2種類のバレルが付属しております。
お好みに合わせて取り替えてください。



14.4cm

17.8g



14cm

16.8g

本製品について

製品仕様	
品番	housedarts
バレル重量	黒：16.8g / シルバー：17.8g
規格	2BA

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

使用上のご注意

※けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

禁止事項

- 火の中に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないでください。爆発や破裂の危険があります。
- 高温・低温・多湿な場所や直射日光が当たる場所に放置、保管しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

ダーツの使用注意

- ダーツを人や動物に向けて投げないでください。
- 周囲に人や障害物がないことを確認して使用してください。
- 過度の力で投げるとケガや故障の原因になります。

誤飲防止について

- 小さな部品を乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 使用後は部品の紛失や破損がないか確認してください。

健康上の注意

- 長時間の使用や過度の力での使用を避けてください。手や腕に負担をかける可能性があります。
- 手や腕に障害がある場合は、使用前に医師に相談してください。

その他の注意

- 本製品は一般家庭用です。業務目的での使用は行わないでください。
- ダーツボード周辺の壁などに傷がつかないようにご注意ください。

保証とアフターサービス

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。

②連絡先：

アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	housedarts	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	